

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN PARCHES

V21.6 | JUNIO 2021

CONSEJOS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO

<p>PARCHE BORDADO Algodón / Poliéster</p>	<p>180 °C 15-20 segundos 2-3 bares</p>	<p>1 // Pre-planchar a 180 °C durante 5 segundos. 2 // Dar la vuelta al artículo y posicionar la prenda al revés. 3 // Volver a planchar a 180 °C durante 20 segundos en el reverso.</p>	
<p>PARCHE TEJIDO Algodón / Poliéster</p>	<p>160 °C 15 segundos 2 bares</p>		
<p>PARCHE SUBLIMADO Algodón / Poliéster</p>	<p>160 °C 15 segundos 2 bares</p>		
<p>PARCHE DE SILICONA 3D Algodón / Poliéster</p>	<p>130 °C 10-15 segundos 1-2 bares</p>	<p>1 // Colocar el parche y una alfombrilla de silicona sobre ella. Planchar a 130 °C durante 12 segundos. 2 // Planchar de nuevo a 130 °C durante 12 segundos en el reverso de la prenda.</p>	
<p>PARCHE PVC Algodón / Poliéster</p>	<p>130 °C 10-15 segundos 2-3 bares</p>		

ATENCIÓN

Estos datos técnicos se basan en pruebas realizadas. Debido a posibles variaciones, estas deben considerarse como pautas. Recomendamos una prueba de compatibilidad con la prenda. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal sobre las características del producto.

CONSEJO

Para obtener mejores resultados, planchar previamente el parche en el artículo, para fijarlo. Termina la aplicación planchando en el reverso del artículo. • Para mantener el plato caliente en contacto con el soporte coloque papel sulfurizado entre la prenda y el plato caliente. • Cuanto mayor sea el espesor del tejido, mayor debe ser la temperatura de aplicación. • Cuanto más pequeño sea el plato de la plancha, menor debe ser la presión. • Controlar periódicamente la calidad de la producción.