

INSTRUCCIONES

DE APLICACIÓN

DE TRANSFER

V23.01 | ENERO 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                           |                                                   |                                                                                    |                                                                    |                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Camiseta</div> <div></div> <div>Polo</div> <div></div> <div>Sudadera</div> <div></div> <div>Algodón / Poliéster / Poliamida</div>                                                                                                                                                                                                                                        | 150°C<br>12 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío          | 150 °C<br>12 segundos<br>3,5 bares<br>Pelar en frío       | 125 °C<br>12 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío | 160 - 170 °C<br>12 - 15 segundos<br>3 bares<br>Pelar en caliente<br>EXCLUSIVAMENTE | No aplicable                                                       | 150 °C<br>12 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío | 190 °C<br>45 segundos<br>2,5 - 3 bares<br>Pelar en caliente | <div>PARA TEXTIL GRUESO (PIQUÉ, SUDADERA AFELPADA ETC.)</div> <div>1 // Posicione el transfer y coloque un papel sulfurizado sobre él.<br/>    Planche a 150 °C durante 10 segundos.</div> <div>2 // Espere 5 segundos.</div> <div>3 // Vuelva a planchar a 150 °C durante 10 segundos.</div> <div>4 // Pelar en frío.</div>     |
| <div>Camiseta deportiva</div> <div></div> <div>Chándal</div> <div></div> <div>Poliéster</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 °C<br>12 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío         | 140 °C<br>12 segundos<br>3,5 bares<br>Pelar en frío       | 125 °C<br>12 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío | 160 - 170 °C<br>12 - 15 segundos<br>3 bares<br>Pelar en caliente<br>EXCLUSIVAMENTE | No aplicable                                                       | 150 °C<br>12 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío | 190 °C<br>45 segundos<br>2,5 - 3 bares<br>Pelar en caliente | <div>PARA TEXTIL SUBLIMADO</div> <div>1 // Nunca exceda una temperatura de 140 °C para evitar activar las tintas de la prenda y que migren al transfer.</div>                                                                                                                                                                    |
| <div>Chaqueta</div> <div></div> <div>Parka</div> <div></div> <div>Bodywarmer</div> <div></div> <div>Chaleco de seguridad</div> <div></div> <div>Ropa de trabajo</div> <div></div> <div>Poliéster</div> | 130 °C<br>12 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío         | 140 °C<br>12 segundos<br>3,5 bares<br>Pelar en frío       | 125 °C<br>12 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío | 140 - 160 °C<br>12 - 15 segundos<br>3 bares<br>Pelar en caliente<br>EXCLUSIVAMENTE | No aplicable                                                       | 150 °C<br>12 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío | No aplicable                                                | <div>1 // Coloque un papel sulfurizado sobre el textil y planche a 150 °C durante 10 segundos.</div> <div>2 // Posicione el transfer y planche a 150°C durante 10 segundos.</div> <div>3 // Espere 5 segundos.</div> <div>4 // Vuelva a planchar a 150 °C durante 10 segundos.</div> <div>5 // Pelar en frío.</div>              |
| <div>Impermeable chubasquero</div> <div></div> <div>Paraguas</div> <div></div> <div>Gorra</div> <div></div> <div>Gorro</div> <div></div> <div>Gautes</div> <div></div> <div>Poliamida</div>       | 130 - 150 °C<br>12 segundos<br>2,5 bares<br>Pelar en frío | 130 °C<br>12 segundos<br>3,5 bares<br>Pelar en frío       | 125 °C<br>12 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío | 140 - 160 °C<br>12 - 15 segundos<br>3 bares<br>Pelar en caliente<br>EXCLUSIVAMENTE | No aplicable                                                       | 150 °C<br>12 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío | No aplicable                                                | <div>1 // Coloque un papel sulfurizado sobre el textil y planche a 150 °C durante 10 segundos.</div> <div>2 // Posicione el transfer y planche a 150°C durante 10 segundos.</div> <div>3 // Espere 5 segundos.</div> <div>4 // Vuelva a planchar a 150 °C durante 10 segundos.</div> <div>5 // Pelar en frío.</div>              |
| <div>Equipaje</div> <div></div> <div>Tote bag</div> <div></div> <div>Algodón / Poliéster / Poliamida</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140 - 150 °C<br>15 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío   | 150 °C<br>12 segundos<br>3,5 bares<br>Pelar en frío       | 125 °C<br>12 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío | 140 - 160 °C<br>12 - 15 segundos<br>3 bares<br>Pelar en caliente<br>EXCLUSIVAMENTE | No aplicable                                                       | No aplicable                                      | No aplicable                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>Tela de yute</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140 - 150 °C<br>15 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío   | 140 - 150 °C<br>20 segundos<br>3,5 bares<br>Pelar en frío | 125 °C<br>12 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío | 140 - 160 °C<br>12 - 15 segundos<br>3 bares<br>Pelar en caliente<br>EXCLUSIVAMENTE | No aplicable                                                       | No aplicable                                      | No aplicable                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>Chaqueta SoftShell</div> <div></div> <div>Softshell</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No aplicable                                              | No aplicable                                              | No aplicable                                      | No aplicable                                                                       | 140 - 160 °C<br>12 segundos<br>Pelar en caliente<br><div>MSO</div> | No aplicable                                      | No aplicable                                                | <div>1 // Coloque un papel sulfurizado sobre el textil y planche a 150 °C durante 12 segundos.</div> <div>2 // Posicione el transfer, coloque el papel sulfurizado sobre el transfer y planche a 150°C durante 12 segundos.</div> <div>3 // Pelar en frío.</div> <div>4 // Vuelva a planchar a 150 °C durante 12 segundos.</div> |
| <div>Bañador</div> <div></div> <div>Mono de buceo</div> <div></div> <div>Elàstano / Neopreno</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No aplicable                                              | No aplicable                                              | No aplicable                                      | No aplicable                                                                       | No aplicable                                                       | 150 °C<br>12 segundos<br>3 bares<br>Pelar en frío | No aplicable                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |